

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ DELTA 32 v.6

Procesor vážních dat SQL DELTA 32 v.6.0 - Schenck Admin

Vozidlo: AHP 78-65

Zboží: 501 LOMOVÝ KÁMEN NETŘÍDĚNÝ - LKN (MN)

Dodavatel: 1 1-HÁJEK s.r.o. Jakubčovice n/D

Odběratel: 6654 AGRO, družstvo Záhoří Provozovna

Převazce: 3 VLASTNÍ Provozovna

Příjemce: 2 ŠUSTEK Provozovna

Poznámka: ALBRECHTICE

Text: BÍLOVEC

Kontejner: K452 Palety: EURO 20ks Položka: VÍTOVKA

Řidič: Dufek Platba: fakturou Směr pohybu zboží: příjem

Smlouva: 40033ABCDEF12

Nový vůz

Uložit vůz

Smazat vůz

Nastavení

Konec

Vážení	Zboží	Dodavatelé	Odběratelé	Převazci	Příjemci	Poznámky	Texty	Kontejner	Palety	Položky
Základní cena /t	Kč:	155,00								
Smluvní cena /t	Kč:	152,00								
Doprava /t	Kč:	0,00								
Složená záloha	Kč:	0								
Tára vozu	t:	10,00								
Tára kontejneru	t:	3,45								
Tára palet	t:	1,56								

9,98t

Váha 1,1 Max = 60,00 t Min = 0,40 t e = 20 kg

Nulovat váhu Porucha váhy

Vážit

DELTA 32 v.6 je aplikace typu client-server umožňující vážení, sběr, evidenci a vyhodnocování dat na silniční váze. Je dodávána jako součást vážných systémů SCHENCK PROCESS s vyhodnocovacími jednotkami DISOMAT, určených pro vážení silničních vozidel. Kromě standardních vážných funkcí umožňuje další rozsáhlé zpracování dat podle běžných požadavků provozovatelů. Program lze provozovat na lokálních stanicích nebo v síti. Je určen pro použití v prostředí *MS Windows 2000* a vyšším, které výrazně usnadňuje uživateli práci se systémem. Ovládání ve stylu "ukaz a ťukni" je ve srovnání s programy v prostředí *MS-DOS* intuitivnější, srozumitelnější a rychlejší. Součástí aplikace je databázový systém

SQL Base v jedno či více uživatelské verzi, který zajišťuje rychlé a bezpečné zpracování všech databázových operací. Vysoká bezpečnost dat je podporována transakčním zpracováním. Aplikaci je možno provozovat i proti *MS SQL Serveru* nebo *MSDE* a po úpravě i proti databázovým serverům firem *Oracle* a *Informix*.

Novinky

- přepracované grafické rozhraní (rozlišení 1024x768)
- kompletní pořizování a evidence smluv, smluvních množství a cen
- možnost uzavření smlouvy s dodavatelem, odběratelem, dopravcem či příjemcem
- možnost uzavření více smluv s každým subjektem

- evidence a zúčtování zálohových plateb
- současné použití dvou libovolných měn ve finančních operacích
- přidána čtvrtá firma „příjemce“ do okna vážení
- přidána další textová pole
- práce s provozovnami
- možnost přejmenování některých datových polí
- záznam informací o dodatečných úpravách vážných dat
- zjednodušená fakturace
- Spolupráce s ekonomickým systémem zákazníka pomocí exportu a importu dat
- a mnoho dalšího...

Schenck Process s.r.o.
Na hůrce 1041/2
obchodní banka a.s.
161 00 Praha 6 - Ruzyně

<http://www.schenckprocess.cz>
E-mail: info@schenckprocess.cz
DIČ: CZ41692292
sales@schenckprocess.cz

Bankovní spojení:
Praha 1, č. konta 300980143/0300

IČO: 41692292
Československá

V obchodním rejstříku zapsána jako společnost s ručením omezeným oddíl C/5944, se sídlem Praha 6-Ruzyně, Na hůrce 1041/2.
Jednatel: ing. M. Mikulec, Csc.

Obsluha systému

Vstup do systému je umožněn pouze uživatelům se znalostí hesla.

Data o váženém vozidle včetně doprovodných údajů jsou obsluhou vyplněny v základním okně "Vážení".

Okno "Vážení"

- **Vozidlo** – povinná položka - možno zadat jednorázově nebo vybírat ze souboru předem uložených známých vozidel.
- **Soubor 1.vážení** - data o vozidlech zvážených při vstupu. Tato lze před 2. vážením prohlížet, rušit či provádět opravné vážení.
- **Zboží** - vybírá se podle kódu či názvu ze seznamu druhů zboží. Soubor zboží obsahuje základní cenu a 4 další tarifní ceny, které je možno přiřadit při vážení. V rámci smluv uzavřených s odběrateli lze stanovit smluvní ceny.
- **Dodavatel, Odběratel, Převazce, Příjemce** - zadat je lze jednorázově nebo rychlým výběrem ze seznamů. Nově zadaného dodavatele, odběratele, převazce či příjemce lze ihned uložit do odpovídajícího souboru.
- **Poznámka, Text, Položka** - jsou určeny pro vkládání libovolných, uživatelem definovaných doprovodných textů.
- **Kontejner, paleta** – slouží buď jako informace o druhu kontejneru (palety) nebo při vážení s pevnou tárou se vlastní hmotnost kontejneru (palety) přičítá k hmotnosti prázdného vozidla, což je zohledněno ve vážném listku.

- **Platba** – lze zvolit platbu "hotově" nebo "souhrnně". Při platbě „hotově“ je po 2. vážení aktivována hotovostní pokladna.
- **Řidič** – zadává se jméno případně číslo dokladu řidiče váženého vozidla.
- **Směr pohybu zboží** - umožňuje zadat směr pohybu zboží.

Zadávání nových položek, jejich výběr, opravy a rušení v souborech známá vozidla, zboží, dodavatel, odběratel, přepravce, text, kontejner, palety, platba a sklad je možno provádět pouze v okně "Vážení".

Typy vážení:

1.vážení - vážení při vstupu s uložením hmotnosti do souboru 1.vážení.

2. vážení - vážení při výstupu nebo vážení se známou tárou s následným uložením dat do archivu.

Cizí 2. vážení - 2. vážení bez následného uložení dat do archivu. Umožňuje vážení pro cizí firmy za úplat. Po cizím vážení je vytisknut vážní listek a platební doklad, který je zahrnut do hotovostních plateb.

Vážení táry - vážení prázdného vozidla s uložením do souboru vozidel pro vážení s pevnou tárou.

Okno "Archiv"

Obsahuje výsledky vážení a další údaje o druhu zboží, dodavateli, odběrateli, přepravci, cenách, typu vážení atd. Okno umožňuje prohlížení záznamů, jejich výběr dle uživatelem definovaných podmínek, opravu některých dat, tisk sestav a náhradních vážných dokladů.

- **Export** - provede výběr dat

z Archivu a vytvoří soubor pro uložení na jiné médium pro zálohování starších dat. Exportovaná data lze následně vymazat.

Okno "Bilance"

Provádí výpočet bilancí a tisk sestav z archivu podle zadaných podmínek.

Okno "Pokladna"

Systém automaticky vede pokladnu hotovostních plateb. Po ukončení směny lze provést její kompletní uzávěrku.

Okno "Sklad"

Umožňuje vedení jednoduchého skladového hospodářství.

Okno "Fakturace"

Slouží pro místní fakturaci.

Okno "Zálohování"

Provede kompletní záložní kopie dat na zvolené paměťové médium a jejich obnovu při poruše integrity.

Okno "Uživatel"

umožňuje vkládání nových a rušení stávajících uživatelů, včetně uživatelských hesel a definování jejich přístupových práv a privilegií.

Minimální doporučená HW Konfigurace

- PC IBM - kompatibilní
- Pentium P III/1.5 Ghz
- 128 MB RAM
- min. 1,2 GB pevný disk
- grafická karta s minimálním rozlišením 1024*768 bodů
- barevný monitor 15"
- mozaiková tiskárna

Systém lze rozšířit o snímače magnetických karet, semaforey, kamery atp.