

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ CALYPSO 32 v.6

Procesor vážních dat SQL CALYPSO 32 v.6.0 - Schenck Admin

Vozidlo: 1A8 9226

Zboží: 200125 Jedlý olej a tuk

Dodavatel: 11 TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. Provozovna

Odběratel: 11 TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. Provozovna

Převazce: JANOVSKEJ likvidace odpadů Provozovna

Příjemce: 1 AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna

Poznámka: vozidlo znečistilo vozovku

Text: Sektor 54 - A Atest: SX 12-ASR

Kontejner: KN 1532 Palety: Europalety 15 ks Položka: S 003

Řidič: Karel Vomáčka Platba: fakturou Směr pohybu zboží: příjem

Vážení: Zboží Dodavatel Odběratel Převazce Příjemce Poznámky Texty Kontejnery Palety Položky

Základní cena /t KČ: 660,00

Smluvní cena /t KČ:

Doprava /t KČ:

Složená záloha KČ: 882 190

Tára vozu t: 9,98

Tára kontejneru t: 1,54

Tára palet t: 0,15

9,98t

Váha 1,1 Max = 60,00 t Min = 0,40 t e = 20 kg

Nulovat váhu Porucha váhy F10 Cizí F11 F12 Vážít

CALYPSO 32 v.6 je aplikace typu client-server umožňující vážení, sběr, evidenci a vyhodnocování dat na silniční váze na skládce, spalovně nebo sběrném dvoře. Je dodávána jako součást vážných systémů SCHENCK PROCESS s vyhodnocovacími jednotkami DISOMAT, určených pro vážení silničních vozidel. Kromě standardních vážných funkcí umožňuje další rozsáhlé zpracování dat podle běžných požadavků provozovatelů a legislativy. Program lze provozovat na lokálních stanicích nebo v síti. Je určen pro použití v prostředí MS Windows 2000 a vyšším, které výrazně usnadňuje uživateli práci se systémem. Ovládání ve stylu "ukáž a ťukni" je ve srovnání s programy v prostředí MS-DOS intuitivnější, srozumitelnější a rych-

lejší. Součástí aplikace je databázový systém SQL Base v jedno či více uživatelské verzi, který zajišťuje rychlé a bezpečné zpracování všech databázových operací. Vysoká bezpečnost dat je podporována transakčním zpracováním. Aplikaci je možno provozovat i proti MS SQL Serveru nebo MSDE a po úpravě i proti databázovým serverům firem Oracle a Informix.

Novinky

- přepracované grafické rozhraní (rozlišení 1024x768)
- kompletní pořizování a evidence smluv, smluvních množství a cen
- možnost uzavření smlouvy s dodavatelem, odběratelem, dopravcem či příjemcem
- možnost uzavření více

- smluv s každým subjektem
- evidence a zúčtování zálohových plateb
- současné použití dvou libo volných měn ve finančních operacích
- přidána čtvrtá firma „příjemce“ do okna vážení
- přidána další textová pole
- práce s provozovnami
- možnost přejmenování některých datových polí
- záznam informací o dodatečných úpravách vážných dat
- implementace číselníku ZUJ a PSC
- zjednodušená fakturace
- Spolupráce s ekonomickým systémem zákazníka pomocí exportu a importu dat
- Vytváření ročních hlášení o odpadech pro obce s rozšířenou působností
- Export do programu EVI 8

Schenck Process s.r.o. <http://www.schenckprocess.cz> Tel.: (+420) 233 094 111
Na hůrce 1041/2 E-mail: info@schenckprocess.cz
obchodní banka a.s. DIČ: CZ41692292
161 00 Praha 6 - Ruzyně sales@schenckprocess.cz Fax: (+420) 233 094 116,

Bankovní spojení: IČO: 41692292
Československá
Praha 1, č. konta 300980143/0300

- a mnoho dalšího...

Obsluha systému

Vstup do systému je umožněn pouze uživateli se znalostí hesla.

Data o váženém vozidle včetně doprovodných údajů jsou obsluhou vyplněny v základním okně "Vážení".

Okno "Vážení"

- **Vozidlo** – povinná položka - možno zadat jednorázově nebo vybírat ze souboru předem uložených známých vozidel.
- **Soubor 1.vážení** - data o vozidlech vážených při vstupu. Tato lze před 2. vážením prohlížet, rušit či provádět opravné vážení.
- **Zboží** - vybírá se podle kódu či názvu ze seznamu druhů zboží. Soubor zboží obsahuje základní cenu a 4 další tarifní ceny, které je možno přiřadit při vážení. V rámci smluv uzavřených s odběrateli lze stanovit smluvní ceny.
- **Dodavatel, Odběratel, Převrácce, Příjemce** - zadat je lze jednorázově nebo rychlým výběrem ze seznamů. Nově zadaného dodavatele, odběratele, převrácce či příjemce lze ihned uložit do odpovídajícího souboru.
- **Poznámka, Text, Položka** - jsou určeny pro vkládání libovolných, uživatelem definovaných doprovodných textů.
- **Kontejner, paleta** – slouží buď jako informace o druhu kontejneru (palety) nebo při vážení s pevnou tárou se vlastní hmotnost kontejneru (palety) přičítá k hmotnosti prázdného vozidla, což je zohledněno ve vážném list-

ku.

- **Platba** – lze zvolit platbu "hotově" nebo "souhrnně". Při platbě „hotově“ je po 2. vážení aktivována hotovostní pokladna.
- **Řidič** – zadává se jméno případně číslo dokladu řidiče váženého vozidla.
- **Směr pohybu zboží** - umožňuje zadat směr pohybu zboží.

Zadávání nových položek, jejich výběr, opravy a rušení v souborech známá vozidla, zboží, dodavatel, odběratel, přepravce, text, kontejner, palety, platba a sklad je možno provádět pouze v okně "Vážení".

Typy vážení:

1.vážení - vážení při vstupu s uložením hmotnosti do souboru 1.vážení.

2. vážení - vážení při výstupu nebo vážení se známou tárou s následným uložením dat do archivu.

Cizí 2. vážení - 2. vážení bez následného uložení dat do archivu. Umožňuje vážení pro cizí firmy za úplaty. Po cizím vážení je vytisknut vážní lístek a platební doklad, který je zahrnut do hotovostních plateb.

Vážení táry - vážení prázdného vozidla s uložením do souboru vozidel pro vážení s pevnou tárou.

Okno "Archiv"

Obsahuje výsledky vážení a další údaje o druhu zboží, dodavateli, odběrateli, přepravci, cenách, typu vážení atd. Okno umožňuje prohlížení záznamů, jejich výběr dle uživatelem definovaných podmínek, opravu některých dat, tisk sestav a náhradních vážných dokladů.

- **Export** - provede výběr dat z Archivu a vytvoří soubor pro uložení na jiné médium pro zálohování starších dat. Exportovaná data lze následně vymazat.

Okno "Bilance"

Provádí výpočet bilancí a tisk sestav z archivu podle zadáných podmínek.

Okno "Pokladna"

Systém automaticky vede pokladnu hotovostních plateb. Po ukončení směny lze provést její kompletní uzávěrku.

Okno "Sklad"

Umožňuje vedení jednoduchého skladového hospodářství.

Okno "Fakturace"

Slouží pro místní fakturaci.

Okno "Zálohování"

Provede kompletní záložní kopie dat na zvolené paměťové médium a jejich obnovu při poruše integrity.

Okno "Uživatel"

umožňuje vkládání nových a rušení stávajících uživatelů, včetně uživatelských hesel a definování jejich přístupových práv a privilegií.

Minimální doporučená HW Konfigurace

- PC IBM - kompatibilní
- Pentium P III/1.5 Ghz
- 128 MB RAM
- min. 1,2 GB pevný disk
- grafická karta s minimálním rozlišením 1024*768 bodů
- barevný monitor 15"
- mozaiková tiskárna

Systém lze rozšířit o snímače magnetických karet, semaforey, kamery atp.